

ROOKIE ガイド



ルーキーを
肩に環突と一
としてガイドは
ポケットに



八洲光学工業株式会社

本 社 東京・日本橋室町1-8
サービス部 本 社 内
営 業 部 東京・芝田村町4-6
工 場 長野県下諏訪局区内



⑧露出計または露出表で絞と露光を決め、まず絞の調節レバーを目的の絞の数字に合えます。



⑨普通の場合は胸にシヤッターとカメラを付けてシヤッターを切りたす。これはカメラを動かさないためです。



⑩次にシヤッターの目盛を廻して希望の連発の数字を八印に合わせます。



⑪目の高さで必ず目盛の数字を正確に押すと、カメラは自動的に倒れます。



⑫シヤッター・セットレバーを引き下げます。しかしセットしてから連発の数字を戻さないで下さい。



⑬そして枠内に見られる範囲のものが写るわけですが、その前に予めピントを合わせるか、深層目盛で大体の見当を付けましょう。




⑭鏡出ノックを前後に動かして、ピントガラスに目的の画像がハッキリしたところが、ピントが合っているのです。




⑮透視フインダーは必ずカメラの目盛の数字を正確に押すと、カメラは自動的に倒れます。



⑯フインダー・フードをたむと、はまずルーペを指先で倒し……



⑰このように二つの指先で内側へ軽く押しますと簡単に閉じます。



⑱シールをキタンと貼り付けました。その前にルーペ・ペーパーの先を折込んでおくことと現像するときには手振りがあって便利です。



⑲一本の撮影が終わるたびにフィルム巻の順序なり短かいメモを書き付けておく習慣を付けて下さい。


フィルムの外し方

フィルム装填の時と同じで、太陽の直射光下で、要領を下下さい。せっかくのフィルムが、何かのひょうにほぐれたりして、光線に引き入ることがありますから……。

その他の機構の扱方



⑳スプリング巻ノックを引きます。自然にフィルムの片方が上りますから指先で引抜けます。



㉑注意 念のため構造上、X6の場合はこの枠を利用。X6の場合には必ず外して下さい。